

















OASI HT



Tartsa ezeket az utasításokat biztonságos helyen további referencia céljából.







HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A radiátor üzemeltetése előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat, hogy elkerülje a sérüléseket és a veszélyes helyzeteket. A radiátornak a használati útmutatóban meghatározottaktól eltérő használata tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhat, és minden jótállás érvényét veszti.

A jótállás nem vonatkozik semmilyen hibára, sérülésre, veszteségre, sérülésre vagy sérülésre, amelyet a radiátor helytelen használata vagy annak következményei okoztak. Az állami törvények által diktált jogokat nem sérti. A garancia egyik feltétele sem zárja ki az állami törvényekben foglalt feltételeket vagy garanciákat, amelyeket nem lehet kizárni vagy módosítani.

Bármely művelet előtt vegye le a csomagolást és ellenőrizze a termék integritását.

Hiba vagy sérülés esetén ne próbálja meg saját maga megjavítani, hanem forduljon a forgalmazóhoz.

Ne engedje, hogy a gyermekek játszanak a csomagolással, és óvják a környezetet a csomagolás ártalmatlanításával, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályoknak betartásával.



1. Az Ön biztonsága érdekében

- Ez a készülék normál háztartási használatra készült, és nem használható járművekben, hajókon vagy repülőgépeken.
- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasítások betartása mellett használhatják, és megértik a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítást és felhasználói karbantartást.
- A 3 év alatti gyermekeket tartsa távol, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak.
- A 3 éves és 8 év alatti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléket, ha azt a rendeltetésszerű használati helyére helyezték vagy telepítették, és felügyelet vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasítások betartása mellett és a lehetséges veszélyek megértése mellett. A 3 éves és 8 év alatti gyermekek nem csatlakoztathatják, nem szabályozhatják és nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói karbantartást.
- **FIGYELMEZTETÉS** — A termék egyes részei nagyon felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Különös figyelmet kell fordítani gyermekek és veszélyeztetett személyek jelenlétében.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a típustáblán feltüntetett értékeknek: 230-240V±50Hz.

Működés közben helyezze a fűtőtestet biztonságos helyre:

- legalább 1 m távolságra gyúlékony tárgytól vagy bútoroktól;
- legalább 1 m szabad helyet hagyva a fűtőtest előtt;
- ne közvetlenül konnektor alatt helyezze el.

Ne használja a fűtőberendezést robbanásveszélyes gázokkal teli helyiségekben, illetve gyúlékony oldószerek, lakkok vagy ragasztók használata esetén.

- Ha a kábel sérült, és ki kell cserélnie, ne végezze el a munkát saját maga! Vigye el a terméket egy hivatalos szervizközpontba vagy hasonló szakértelemmel és tudással rendelkező személyhez a veszély elkerülése érdekében.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozódugó mindig hozzáférhető legyen.
- Ne szerelje fel a terméket szintetikus anyagból készült falra.
- A fűtőberendezést legalább 1,8 m-rel a padló felett kell felszerelni.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A fűtőberendezést 2 m távolságra üzemeltesse textíliáktól, függönyöktől és/vagy bármilyen gyúlékony anyagtól.
- **FIGYELMEZTETÉS:** ez a fűtőberendezés nincs felszerelve a helyiség hőmérsékletének szabályozására szolgáló eszközzel. Ne használja a fűtőberendezést kis helyiségekben, ha olyan személyek tartózkodnak ott, akik nem képesek önállóan elhagynia helyiséget, kivéve, ha egy olyan személy folyamatos felügyeletet biztosít, aki a biztonságukért felelős.
- A csatlakozódugó nélküli kábellel ellátott termékek telepítésének tartalmaznia kell egy erre a célra szolgáló, az elektromos rendszerbe épített leválasztó eszköz használatát. Az ilyen eszköznek biztosítania kell az összes pólusú leválasztást a hálózatról olyan érintkezőnyílással, amely lehetővé teszi a teljes leválasztást III. kategóriájú túlfeszültség esetén.
- Ez a termék szabályzás nélküli eszköznek tekintendő, amelynek egy külső vezérlőtől küldött jeleket kell fogadnia a hőkibocsátás szabályozása érdekében.

2. Előkészítő műveletek

- Mielőtt felszerelné a fűtőtestet, rögzítse a tartókonsolekat.
- A tartókonsolek szükségesek mind falra, mind mennyezetre történő felszereléshez. A rögzítéshez használja a mellékelt 4 darab M4x8 mm-es csavart és a 4 alátétet, ahogy az 1. képen látható.

3. Fali szerelés

- Mindig tartsa be a mennyezettől, padlótól és falaktól való minimális távolságokat, ahogy a 2. képen van feltüntetve. Soha ne szerelje fel úgy a terméket, hogy a padló és a termék alsó oldala közötti távolság kevesebb mint 1,8m legyen.
- Csak vízszintes helyzetben rögzítse a fűtőtestet, a tápkábellet a jobb oldalon, ahogy a 2. képen látható.
- Tilos a készüléket függőleges helyzetben, bármilyen dőlt helyzetben vagy vízszintes helyzetben bal oldalon lévő kábellel felszerelni, ahogy a 3. képen látható.
- A terméket mindig védőtető alatt kell elhelyezni, hogy megakadályozza az eső és nedvesség közvetlen hatását.
- Fúrjon két darab 8 mm átmérőjű lyukat a falba 256 mm távolságra és helyezze be a tipliket, ahogy a 4. képen látható.
- Rögzítse a konzolt a falhoz a mellékelt 2 csavarral, ügyelve arra, hogy megtartsa a konzol oldalát a 5. képen látható csavarral.
- Helyezze be a terméket a konzolba és húzza meg a mellékelt 2 darab M5x12mm imbuszcsavart (6. kép).
- Állítsa be a termék szögét szükség szerint (7. kép), majd szorosan húzza meg a 2 oldalsó csavart.



Miután telepítette a terméket, mindig győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem érintkezik a készülék semmilyen fémfelületével és nem halad át a tetején, ahogy az a 12. képen látható. Érintkezés esetén a burkolat által elért magas hőmérséklet károsíthatja a kábelt.

4. Mennyezeti szerelés

- Mindig tartsa be a minimális távolságokat a mennyezettől, padlótól és falaktól, ahogy az a 8. képen látható. Soha ne szerelje a terméket úgy, hogy a padló és a termék alsó oldala közötti távolság kevesebb legyen mint 1,8 m.
- Csak vízszintes helyzetben rögzítse a készüléket, soha ne döntse semmilyen irányba (9. és 10. képek).
- Rögzítse a terméket láncokkal vagy hasonló eszközökkel, a radiátor mögött csavarozott tartókon lévő lyukakat használva (11. kép).



Miután telepítette a terméket, mindig győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem érintkezik a készülék semmilyen fémfelületével és nem halad át a tetején, ahogy az a 12. képen látható. Érintkezés esetén a burkolat által elért magas hőmérséklet károsíthatja a kábelt.

5. Csatlakozás az elektromos hálózathoz

- Ez a fűtőtest I. osztályú fogyasztó, ezért földelést igényel.
- A fűtőtestet az országban érvényben lévő szabályozásoknak megfelelően kell telepíteni.
- Nedves helyeken, mint például fürdőszobák vagy konyhák, a csatlakozási pontot legalább 25 cm-rel a padló fölé kell elhelyezni.
- Az elektromos csatlakozást egy életvédelmi relével(RCD) kell ellátni, amelynek kioldási küszöbe nem haladja meg a 30mA-t.
- FIGYELMEZTETÉS: A tápkábel soha nem érhet a fűtőtest burkolatához, ahogy az a 12. képen látható.

6. Beüzemelés és működés

- Ezt a terméket csak szakképzett személy telepítheti.
- Telepítéskor a készüléket egy külső vezérlővel szükséges ellátni.

7. Karbantartás

- Ez a termék nem igényel különleges karbantartást.
- Tisztítsa meg a terméket száraz ruhával félévente egyszer.
- Ha a termék javításra szorul, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szakszervizzel.
- Ha a tápkábelt cseréli, használjon 3x1,00mm2 H05V2V2-F <HAR> típust. Ezt a műveletet csak szakképzett személy végezheti el és soha nem a végfelhasználó, hogy elkerülje a készülék károsítását és a személyes biztonság veszélyeztetését.

8. Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A fűtőtest nem kapcsol be	• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e és van-e áramellátás;
A termék kellemetlen szagot áraszt	• Amikor a radiátor teljesen új, az első percekben kellemetlen szagot bocsáthat ki a gyártási folyamat maradványai miatt; • Már használt termékek kellemetlen szagot áraszthatnak, ha hosszú ideig nem használják őket, illetve ha szennyezett környezetben, rossz levegőminőség mellett használják őket.

9. Jogi nyilatkozat







Környezetvédelem és újrahasznosítás

Kérjük, segítsen megvédeni környezetünket azzal, hogy a csomagolást a hulladékfeldolgozásra vonatkozó nemzeti szabályoknak megfelelően ártalmatlanítja.

Elavult készülékek újrahasznosítása

Az ezzel a címkével ellátott készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Külön kell gyűjteni őket, és a helyi szabályozásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.







M0812TCCEI




M0610TSCEI




M0610TBCEI



DM08I




PCM16ON




PCM16ONT







A






B




1





2A




2B




3




A




B




4






A




B




5




6




A








B




7







9A




9B




10




A



B





11




6x



12



opcionális



Csavarokat a termék doboza nem tartalmaz.

